

MISE EN PLACE CUVES DE TRAITEMENT

Lors du remplacement des cuves de traitement de semences, les EPI suivants sont utilisés :
masque intégral AXP3R, gants ULTRA NITRILE 480 et cote intégrale.

NETTOYAGE

Tout le nettoyage s'effectue du début de la chaîne de conditionnement jusqu'à la mise en palette.
Pour le nettoyage les outils mis à la disposition des salariés sont un aspirateur, un soufflette, balais, pelle et raclette ainsi que les EPI adaptés à la situation.

Le tapis de transport des cellules de semences triées jusqu'à l'ensachage ainsi que du tapis de réincorporation.

- . L'élévateur d'alimentation du tapis peseur,
- . Le tapis peseur
- . L'appareil de traitement (« HULIN »)
- . L'échantillonneur automatique,
- . La trémie de chargement de la ligne sac et sa bascule de pesée
- . La trémie de chargement des big-bags,
- . Ainsi que l'ensemble des abords de la ligne d'ensachage.
- . L'ensemble des déchets récupérés est mis dans un bac dédié pour être détruit par la filière de récupération des semences traitées

ENSACHAGE

- . L'ordre d'ensachage (OE) reçu via le logiciel est imprimé.
- . Vérification de la cellule et du lot à conditionner selon OE
- Mise en route des pompes pour la préparation des traitements à réaliser, validation de la -recette selon la demande de l'OE
- . Mise en place de la certification selon OE
- . Mise en place de l'étiquetage « phrase de risque » selon l'OE,
- . Mise en route de la chaîne et vérification (visuel) de la qualité du traitement
- . Vérification de l'ensemble des marquages (certification, phrase de risque et marquage PMG TS)
- . Programmer l'échantillonneur en fonction de la taille des lots pour avoir à chaque lot un échantillon représentatif du lot à conditionner.
- A chaque fin d'OE vérifier la certification et l'enregistrer.
- Transmettre la feuille au responsable certification pour valider et enregistrer l'OE.
- . Les échantillons doivent être retournés au laboratoire à chaque fin d'OE

Nom :	S. MAUPOU
Visa :	SM

RÉDACTION

Nom :	M. BISSON
Visa :	MB

VALIDATION

Nom :	G. RIVET
Visa :	GR

APPROBATION